



Potrzebne gdy port P1.0i P1.1 będą używane jako wejście i jako wyjście dla stanu wysokiego

Title	
Size B	Number
Date: 23-05-04	Revision
File: D:\Students\WYSI\NKV_03_2051.SCH	Sheet of 10
Drawn By:	