



Potrzebne gdy port P0 nie będzie używany do obsługi zewnętrznego pamięci

Title	
Size	Number
B	
Date:	23-05-04
File:	D:\Students\WYSI\NKV_04_8252.SCH
Sheet of	6
Drawn By:	
Revision	